


Buzdolabı Kullanma Kılavuzu



ÇİFT KAPILI
SR-2516

TR-ENG

İÇİNDEKİLER

1 Güvenlik uyarıları

1.1	Uyarı	2-3
1.2	Güvenlik uyarı sembollerinin anlamları	4
1.3	Elektrikle ilgili uyarılar	4
1.4	Kullanım uyarıları	5
1.5	Yerleştirme için uyarılar	5
1.6	Enerji için uyarılar	6
1.7	İmha için uyarılar	6

2 Buzdolabının uygun şekilde kullanımı

2.1	Yerleştirme	8
2.2	Dengeleme ayakları	8
2.3	Kapı Sağ-Sol Değişimi (Opsiyonel)	8
2.4	Işığın Değiştirilmesi (Opsiyonel)	13
2.5	Başlangıç	13
2.6	Enerji tasarrufu ipuçları	13

3 Yapısı ve işlevleri

3.1	Temel bileşenler	14
3.2	İşlevleri	15

4 Buzdolabının bakım ve onarımı

4.1	Genel temizlik	16
4.2	Cam rafın temizlenmesi	16
4.3	Buz çözme	16
4.4	Faaliyet dışı	17
5	Sorun Giderme	18
6	Parametreler	19

1 Güvenlik Uyarıları

1.1 Uyarı



Uyarı: yangın riski / yanıcı maddeler

BU cihaz, mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları; çiftlik evleri ve otellerdeki, motellerdeki ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından; yatak ve kahvaltı tipi ortamlar; catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar gibi ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

BU cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır).

EĞER besleme kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.

YANICI itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda saklamayın.

KULLANIMDAN sonra ve cihaz üzerinde kullanıcı bakımı yapmadan önce cihazın fişi çekilmelidir.

UYARI: Cihaz muhafazasındaki veya ankastre yapıdaki havalandırma açıklıklarını engellerden uzak tutun.

UYARI: Buz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından tavsiye edilenler dışında mekanik cihazlar veya başka araçlar kullanmayın.

UYARI: Soğutucu gaz devresine zarar vermeyin.

UYARI: Üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmadıkça, cihazın gıda saklama bölmelerinin içinde elektrikli aletler kullanmayın.

UYARI: Yanıcı üfleme gazı ve soğutucu gaz kullanması nedeniyle lütfen buzdolabını yerel regülatörlere uygun olarak bırakınız.

UYARI: Cihazı yerleştirirken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.

UYARI: Cihazın arkasına birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.

UZATMA kabloları veya topraklanmamış (iki uçlu) adaptörler kullanmayın.

TEHLİKE: Çocuk sıkışması riski. Eski buzdolabınızı veya dondurucunuzu atmadan önce:

- Kapıları çıkarın.

CİHAZ için kullanılan soğutucu akışkan ve siklopentan köpük malzemesi yanıcıdır. Bu nedenle, cihaz hurdaya çıkarıldığında, herhangi bir ateş kaynağından uzak tutulmalı ve çevreye zarar vermesini veya başka herhangi bir zararı önlemek için yanma yoluyla imha edilmesinin dışında ilgili niteliklere sahip özel bir geri kazanım şirketi tarafından geri kazanılmalıdır.

ÇOCUKLAR, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

EN standardı için: Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 3 ila 8 yaş arası çocukların soğutucu cihazları yüklemelerine ve boşaltmalarına izin verilir.

Gıdaların kontaminasyonunu önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:

- Kapağın uzun süre açılması, cihazın bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Gıda ile temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
- Su tanklarını 48 saat boyunca kullanılmamışlarsa temizleyin; 5 gün boyunca su çekilmemişse bir su kaynağına bağlı su sistemini yıkayın. (not 1)
- Çiğ et ve balığı, diğer yiyeceklerle temas etmeyecek veya üzerine damlamayacak şekilde buzdolabında uygun kaplarda saklayın.
- İki ** yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri önceden dondurulmuş gıdaları saklamak, dondurma saklamak veya yapmak ve buz küpleri yapmak için uygundur. (not 2)
- Bir *, iki ** ve üç *** yıldızlı bölmeler taze gıdaların dondurulması için uygun değildir (not 3)
- Soğutucu cihaz uzun süre boş bırakılırsa, cihaz içinde küf oluşumunu önlemek için kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurulaşın ve kapıyı açık bırakın.

Not 1,2,3: Lütfen ürün bölmesi tipinize göre geçerli olup olmadığını onaylayın.

UYARI: Cihazın dengesizliğinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, talimatlara uygun olarak sabitlenmelidir.

UYARI: Sadece içilebilir su kaynağına bağlayın. (Buz yapma makinesi için uygundur)

Bir Çocuğun Sıkışmasını Önlemek İçin, Çocukların Ulaşamayacağı Yerde Tutun ve Dondurucunun (Veya Buzdolabının) Çevresinde Bulundurmayın." (Kilitli ürünler için uygundur)


Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı (F) olan bir ışık kaynağı içerir.

1.2 Güvenlik uyarı sembollerinin anlamı


	Bu bir yasaklama sembolüdür. Bu sembolle işaretlenmiş talimatlara uyulmaması ürünün hasar görmesine veya kullanıcının kişisel güvenliğinin tehlikeye girmesine neden olabilir.
	Bu bir uyarı sembolüdür. Bu sembolle işaretlenmiş talimatlara tam olarak uyularak çalıştırılması gerekir; aksi takdirde üründe hasar veya kişisel yaralanma meydana gelebilir.
	Bu bir dikkat sembolüdür. Bu sembolle işaretlenmiş talimatlar özel dikkat gerektirir. Yetersiz dikkat hafif veya orta derecede yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.

Bu kılavuz, kullanıcılar tarafından uyulması gereken birçok önemli güvenlik bilgisi içermektedir.


1.3 Elektrikle ilgili uyarılar




- Buzdolabının elektrik fişini çekerken güç kablosunu çekmeyin. Lütfen fişi sıkıca kavrayın ve doğrudan prizden çekin.
- Güvenli kullanım sağlamak için güç kablosuna zarar vermeyin veya güç kablosunu hasarlı veya yıpranmış halde kullanmayın.



- Lütfen özel bir elektrik prizi kullanın ve elektrik prizi diğer elektrikli cihazlarla paylaşılmamalıdır. Elektrik fişi prize sıkıca temas ettirilmelidir, aksi takdirde yangın çıkabilir.
- Lütfen elektrik prizinin topraklama elektrodunun güvenilir bir topraklama hattı ile donatıldığından emin olun.




- Gaz ve diğer yanıcı gazların sızması durumunda lütfen sızan gazın vanasını kapatın ve ardından kapı ve pencereleri açın. Kıvılcımın yangına neden olabileceğini düşünerek buzdolabının ve diğer elektrikli cihazların fişini çekmeyiniz.



- Üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmadıkça, elektrikli aletleri cihazın üstünde kullanmayın.

1.4 Kullanımı ile ilgili uyarılar



- Buzdolabını gelişigüzel sökmeyin veya tekrar kurmayın ya da soğutucu akışkan devresine zarar vermeyin; cihazın bakımı bir uzman tarafından yapılmalıdır
- Hasarlı güç kablosu, tehlikeyi önlemek için üretici, bakım departmanı veya ilgili profesyoneller tarafından değiştirilmelidir.



- Buzdolabı kapıları arasındaki ve kapılar ile buzdolabı gövdesi arasındaki boşluklar küçüktür, parmağınızın sıkışmasını önlemek için elinizi bu alanlara koymamaya dikkat edin. Eşyaların düşmesini önlemek için buzdolabının kapısını kapatırken lütfen nazık olun.
- Buzdolabı çalışırken dondurma bölümündeki yiyecekleri veya kapları, özellikle donmayı önlemek için metal kapları ıslak ellerle almayınız.




- Hiçbir çocuğun buzdolabına girmesine veya tırmanmasına izin vermeyin; aksi takdirde çocuğun boğulmasına veya düşerek yaralanmasına neden olabilir.




- Kapıyı kapatırken veya açarken nesnelerin düşebileceğini ve kazara yaralanmalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak buzdolabının üstüne ağır nesneler koymayın.
- Elektrik kesintisi veya temizlik durumunda lütfen fişi çekin. Arka arkaya çalışma nedeniyle kompresörün zarar görmesini önlemek için buzdolabını beş dakika içinde güç kaynağına bağlamayın.


1.5 Yerleştirme ile ilgili uyarılar



- Ürünün zarar görmesini veya yangın kazalarını önlemek için buzdolabına yanıcı, patlayıcı, uçucu ve yüksek derecede aşındırıcı maddeler koymayın.
- Yangınları önlemek için yanıcı maddeleri buzdolabının yakınına koymayın.



- Buzdolabı, gıdaların saklanması gibi ev kullanımı için tasarlanmıştır; kan, ilaç veya biyolojik ürünlerin saklanması gibi başka amaçlar için kullanılmamalıdır.



- Şişelerde veya kapalı kaplarda bulunan bira, meşrubat veya diğer sıvıları buzdolabının dondurma bölümünde saklamayın; aksi takdirde şişeler veya kapalı kaplar donma nedeniyle çatlayarak hasara neden olabilir.

1.6 Enerji ile ilgili uyarılar

Enerji ile ilgili uyarı

- 1) Soğutucu cihazlar, soğutucu cihazın tasarlandığı sıcaklık aralığının soğuk ucunun altına uzun bir süre yerleştirildiğinde tutarlı çalışmayabilir (içindekilerin buzunun çözülmesi veya donmuş gıda bölümünde sıcaklığın çok yükselmesi olasılığı).
- 2) Köpüren içeceklerin gıda dondurucu bölmelerinde veya dolaplarında veya düşük sıcaklık bölmelerinde veya dolaplarında saklanmaması gerektiği ve su buzları gibi bazı ürünlerin çok soğuk tüketilmemesi gerektiği gerçeği;
- 3) Gıda dondurucu ve dondurulmuş gıda saklama bölmelerinde veya dolaplarında her türlü gıda için ve özellikle ticari olarak hızlı dondurulmuş gıdalar için gıda üreticileri tarafından önerilen saklama sürelerinin aşılması gerektiği
- 4) Dondurulmuş gıdanın birkaç kat gazete kağıdına sarılması gibi, soğutucu cihazın buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığının aşırı yükselmesini önlemek için gerekli önlemler.
- 5) Manuel buz çözme, bakım veya temizlik sırasında dondurulmuş gıdanın sıcaklığındaki artışın saklama ömrünü kısaltılabileceği gerçeği.
- 6) Kilit ve anahtarlarla donatılmış kapı veya kapaklarda, çocukların içeride kilitli kalmasını önlemek için anahtarların çocukların erişemeyeceği bir yerde ve soğutucu cihazın yakınında bulundurulması gerekliliği.

1.7 İmha ile ilgili uyarılar

Buzdolabı için kullanılan soğutucu akışkan ve siklopentan köpük malzemesi yanıcıdır. Bu nedenle, buzdolabı hurdaya çıkarıldığında, herhangi bir ateş kaynağından uzak tutulmalı ve çevreye zarar vermesini veya başka herhangi bir zararı önlemek için yakılarak imha edilmesi dışında uygun niteliklere sahip özel bir kazanım şirketi tarafından geri kazanılmalıdır.




Buzdolabı hurdaya çıkarıldığında, kapıları sökün ve kapı ve rafların contasını çıkarın; kapıları ve rafları herhangi bir çocuğun sıkışmasını önleyecek şekilde uygun bir yere koyun.




Bu ürünün Doğru İmhası:


Bu işaret, bu ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı perakendeciye iletişime geçin. Bu ürünün çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için alabilirler.




- Kullanmadan önce, buzdolabının içindeki alt yastıklar, köpük pedler ve bantlar dahil olmak üzere tüm ambalaj malzemelerini çıkarın; kapılar ve buzdolabı gövdesi üzerindeki koruyucu filmi yırtın.



- Isıdan uzak tutun ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Paslanmayı veya yalıtım etkisinin azalmasını önlemek için dondurucuyu nemli veya sulu yerlere yerleştirmeyin.
- Buzdolabının elektrik yalıtım özelliklerini etkilememek için buzdolabını püskürtmeyin veya yıkamayın; buzdolabını su sıçraması kolay nemli yerlere koymayın.



- Buzdolabı iyi havalandırılan kapalı bir yere yerleştirilir; zemin düz ve sağlam olmalıdır (dengesizse tekerleği düzeltmek için sola veya sağa döndürerek ayarlayın).



- Buzdolabının üst boşluğu 10 cm'den fazla olmalı, ısı dağılımını kolaylaştırmak için buzdolabı her iki tarafa 10 cm'den fazla serbest mesafeye sahip bir duvara yerleştirilmeli ve cihazların arkası 7,5 cm'yi aşmayan bir serbest mesafeye sahip bir duvara yerleştirilmelidir

Kurulumdan önce alınacak önlemler:




Aksesuarları takmadan veya ayarlamadan önce buzdolabının elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olunmalıdır.

Tutamağın düşerek herhangi bir kişisel yaralanmaya neden olmasını önlemek için önlemler alınmalıdır.

2.2 Dengeleme ayakları

Dengeleme ayaklarının şematik diyagramı



(Yukarıdaki resim sadece referans içindir. Gerçek konfigürasyon fiziksel ürüne veya distribütör tarafından yapılan açıklamaya bağlı olacaktır)

Ayarlama prosedürleri:


- Buzdolabını yükseltmek için ayakları saat yönünde çevirin;
- Buzdolabını indirmek için ayakları saat yönünün tersine çevirin;
- Yukarıdaki prosedürlere göre sağ ve sol ayakları yatay bir seviyeye ayarlayın.

2.3 Kapının Sağa Sola Değişimi (Opsiyonel)


Kullanıcı tarafından tedarik edilecek aletlerin listesi			
	Alyan anahtarı Yıldız tornavida		Macun bıçağı ince uçlu tornavida
	5116" soket ve mandal		Maskeleme bandı

Kapının ters çevrilmesi için kullanılacak parçalar			
SN	parçalar	Miktar	Notlar
1	Sağ üst menteşe	1	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
2	Sağ üst menteşe kapağı	1	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
3	Üst menteşe aks kovanı	1	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
4	Üst menteşe vidası	3	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
5	Delik kapağı	1	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
6	Orta menteşe vidası	2	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
7	Orta menteşe	1	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
8	Delik tapası	2	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
9	Orta giriş vidası	1	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
10	Orta giriş vidalı kapağı	1	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
11	Ayarlanabilir ayak	1	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
12	Alt menteşe vidası	3	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
13	Alt menteşe grubu	1	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
14	Dondurucu kapağının alt uç kapak vidası	1	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak
15	Alt uç kapağı dondurucu kapağının sınırlayıcı bloğu	1	Buzdolabına önceden monte edilmiş ve kapı değiştirilirken kullanılacak


- 1) Bu işlemi yapmadan önce lütfen bu cihazı kapatın.
- 2) Kutunun sağ üst tarafındaki menteşe kapağını ve vidasını, ayrıca sol taraftaki üst menteşeyi ve delik kapağını çıkarın.




- 3) Menteşe vidasını sökün, orta menteşeyi ve üst mil kovanını çıkarın, orta menteşe üzerindeki iki menteşe deliği kapağını (tapa pimleri) ayırın ve buzdolabı bölmesinin kapı gövdesini yukarı doğru çıkarın.




4) Menteşe milini ve mil kovanını alt menteşenin sol deliğine ve ardından alt menteşeyi buzdolabının sol köşesine, ardından Şekilde gösterilen konuma göre ayar ayağı A'yı ve son olarak ayar ayağı B'yi buzdolabının sağ alt köşesine takın.




Montajı tamamladıktan sonra.




5) İki kapı gövdesinin kapı durdurucusunu ve sağ kapının kendinden kilitlemeli vidalarını sökün, ardından aksesuar çantasından sol kapının kendinden kilitlemesini çıkarın ve kapı durdurucusuyla birlikte kapı gövdesinin sol köşesine takın; soğutma odası kapı gövdesinin alt destek bloğunu çıkarın ve sol alt köşeye takın, Son olarak soğutma odası kapısı için delik tapasını ve mil kovanını çıkarın ve konumlarını ayarlayın ve ardından bunları kapı gövdesine takın. Soğutma odasının kapısındaki sağ dekoratif kapağı çıkarın ve aksesuar çantasından sol dekoratif kapağı çıkarıp takın.




6) Buzdolabı bölmesinin kapısını alt menteşeye, buzdolabının sol tarafındaki orta menteşeye takın ve vidaları sıkın ve mil kovanını iyice yerleştirin. Tapa pimini diğer uçtaki orta giriş üzerindeki deliğe takın.




7) Dondurucu kapağını orta menteşeye takın, sol üst menteşeyi ve sol üst menteşe kapağını aksesuar çantasından çıkarın, sol menteşeyi takın ve vidaları sıkın, sol üst menteşe kapağını takın ve vidayı sıkın, sağ sensörü orijinal sol delik kapağına takın ve ardından delik kapağını sağ kutuya sabitleyin.



8) Kurulumu tamamladıktan sonra



2.4 Işıđı Deđiřtirme (Opsiyonel)




- LED lambaların herhangi bir řekilde deđiřtirilmesi veya bakımının üretici, servis temsilcisi veya benzeri kalifiye bir kiři tarafından yapılması amaçlanmıřtır.


Bu üründeki ışık kaynađı yalnızca kalifiye mühendisler tarafından deđiřtirilebilir.

1	1. Lütfen çıkarmadan önce fiři çıkarın.	2	Abajuru bir tornavida ile çıkarın.
3	3. Lamba panelini ařađı indirin.	4	4. Bađlantı terminalini çıkarın.

2.5 Çalıştırma



- İlk çalıştırmadan önce, güç kaynađına bađlamadan önce buzdolabını iki saat hareketsiz tutun.
- Herhangi bir taze veya dondurulmuş gıda koymadan önce, buzdolabı 2-3 saat veya ortam sıcaklığının yüksek olduđu yaz aylarında 4 saatten fazla çalışmıř olmalıdır.




- Kapıların ve çekmecelerin rahatça açılabilmesi veya distribütör tarafından beyan edilebilmesi için yeterli alan ayırın.

2.6 Enerji tasarrufu ipuçları

- Cihaz odanın en serin yerine, ısı üreten aletlerden veya ısıtma kanallarından uzađa ve doğrudan güneř ışığından uzak bir yere yerleřtirilmelidir.
- Sıcak yiyecekleri cihaza yerleřtirmeden önce oda sıcaklığına sođumasını bekleyin. Cihazın ařırı yüklenmesi kompresörü daha uzun süre çalışmaya zorlar. Çok yavař donan gıdalar kalitesini kaybedebilir veya bozulabilir.
- Gıdaları cihaza yerleřtirmeden önce düzgün bir řekilde sardığınızdan ve kapları kuruladığınızdan emin olun. Bu, cihazın içinde don birikmesini azaltır.
- Cihaz saklama bölmesi alüminyum folyo, yađlı kađıt veya kađıt havlu ile kaplanmamalıdır. Astarlar sođuk hava dolařımını engelleyerek cihazın daha az verimli olmasını sađlar.
- Kapı açıklıklarını ve uzun aramaları azaltmak için yiyecekleri düzenleyin ve etiketleyin. Tek seferde gerektiđi kadar ürünü çıkarın ve kapıyı mümkün olan en kısa sürede kapatın.

3 Yapısı ve işlevleri

3.1 Temel bileşenler



(Yukarıdaki resim sadece referans içindir. Gerçek konfigürasyon fiziksel ürüne veya distribütör tarafından yapılan açıklamaya bağlı olacaktır)


Soğutucu bölme

- Soğutucu Bölme, kısa vadede tüketilen çeşitli meyve, sebze, içecek ve diğer yiyeceklerin saklanması için uygundur.
- Pişirilen gıdalar oda sıcaklığına soğuyana kadar soğutucu bölmeye konulmamalıdır.
- Gıdaların buzdolabına konulmadan önce kapatılması tavsiye edilir.
- Cam raflar, makul miktarda saklama alanı ve kolay kullanım için yukarı veya aşağı ayarlanabilir.
-

Dondurucu bölme

- Düşük sıcaklıktaki dondurma haznesi gıdaları uzun süre taze tutabilir ve esas olarak dondurulmuş gıdaları saklamak ve buz yapmak için kullanılır.
- Dondurma bölmesi et, balık, pirinç topları ve kısa vadede tüketilmeyecek diğer gıdaların saklanması için uygundur.
- Et parçaları tercihen hızlı dondurma ve kolay erişim için küçük parçalara bölünmelidir. Lütfen yiyeceklerin raf süresi içinde tüketilmesi gerektiğini unutmayın.

3.2 İşlevleri



(Yukarıdaki resim sadece referans içindir. Gerçek konfigürasyon fiziksel ürüne veya distribütör tarafından yapılan açıklamaya bağlı olacaktır)

1) Anahtar

A. Soğutucu bölmesinin sıcaklık ayar düğmesi

2) Görüntüleme ekranı

1 ayar 1: SOĞUK

2 ayar 2: ■

3 ayar 3: EN SOĞUK

4 Ayar 4: SÜPER SOĞUK

3) Ekran


Buzdolabına ilk kez elektrik verildiğinde, ekran 3 saniye boyunca tamamen parlak ve ardından buzdolabı ayar 3'e göre çalışır. Bir arıza durumunda, ilgili LED yanıp söner. Herhangi bir arıza olmaması durumunda, buzdolabının sıcaklık ayarını gösterir.

Hata Kodu	Hata Tanımı
Gösterge ayarı 4 ve ayar 3	Buzdolabı sıcaklık sensörü
Gösterge ayarı 4 ve ayar 2	Dondurucu buz çözme sensörü
Gösterge ayarı 4 ve ayar 1	Ortam sıcaklık sensörü

4) Sıcaklık ayarı

Sıcaklık ayar düğmesi A'ya her basıldığında sıcaklık ayarı bir kez değişir. Sıcaklık ayarı tamamlandıktan sonra, buzdolabı 15 saniye sonra ayarlanan değere göre çalışacaktır.

Vardiya düzenlemesi:



5) Kilitleme/Kilit Açma

Sıcaklık kontrol paneli kilitli durumdayken, sıcaklık ayar tuşuna uzun süre basılması gerekir

Panelin kilidini açmak için 3 saniye boyunca, panel kilidi açıldığında tüm LED'ler 2 saniye boyunca yanıp sönecektir. Sıcaklık kontrol paneli kilit açma durumundayken, 15 saniye içinde kontrol panelinde herhangi bir işlem yapılmazsa, otomatik olarak kilit durumuna geçecektir.

6) Damper ayar sürgüsü



4. Cihazın bakım ve onarımı

4.1 Genel temizlik


- Soğutma etkisini iyileştirmek ve enerji tasarrufu sağlamak için buzdolabının arkasındaki ve yerdeki tozlar zamanında temizlenmelidir.
- Kalıntı olmadığından emin olmak için kapı contasını düzenli olarak kontrol edin. Kapı contasını sabunlu su veya seyreltilmiş deterjanla ıslatılmış yumuşak bir bezle temizleyin.
- Kokuyu önlemek için buzdolabının içi düzenli olarak temizlenmelidir.
- Lütfen iç kısmı temizlemeden önce gücü kapatın, tüm yiyecekleri, içecekleri, rafları, çekmeceleri vb. çıkarın.
- Buzdolabının içini temizlemek için iki yemek kaşığı karbonat ve bir litre ılık su ile yumuşak bir bez veya sünger kullanın. Ardından suyla durulayın ve silerek temizleyin. Temizlikten sonra kapıyı açın ve gücü açmadan önce doğal olarak kurumasını bekleyin.
- Buzdolabında temizlenmesi zor alanlar için (dar sandviçler, boşluklar veya köşeler gibi), bu alanlarda kirletici veya bakteri birikmemesini sağlamak için yumuşak bir bez, yumuşak fırça vb. ile ve gerektiğinde bazı yardımcı araçlarla (ince çubuklar gibi) birlikte düzenli olarak silinmesi önerilir.
- Sabun, deterjan, ovma tozu, sprey temizleyici vb. kullanmayın, çünkü bunlar buzdolabının iç kısmında kokuya veya kirlenmiş yiyeceklerle neden olabilir.
- Şişe çerçevesini, rafları ve çekmeceleri sabunlu su veya seyreltilmiş deterjanla ıslatılmış yumuşak bir bezle temizleyin. Yumuşak bir bezle kurulayın veya doğal yollarla kurutun.
- Buzdolabının dış yüzeyini sabunlu su, deterjan vb. ile ıslatılmış yumuşak bir bezle silin ve ardından kurulayın.
- Buzdolabının yüzeyine ve iç kısmına zarar verebilecek sert fırçalar, temiz çelik bilyeler, tel fırçalar, aşındırıcılar (diş macunları gibi), organik çözücüler (alkol, aseton, muz yağı vb.), kaynar su, asit veya alkali maddeler kullanmayın. Kaynar su ve benzen gibi organik çözücüler plastik parçaları deforme edebilir veya zarar verebilir.
- Kısa devreleri önlemek veya daldırma sonrasında elektrik yalıtımını etkilememek için temizlik sırasında doğrudan su veya diğer sıvılarla durulamayın.



Buz çözme ve temizleme için lütfen buzdolabının fişini çekin.

4.2 Cam rafın temizlenmesi

- Cam raf üzerindeki çekmeceyi çıkarın;
- Cam rafın önünü yukarı kaldırın ve ardından dışarı çekin;
- Cam rafı çıkarın ve gerektiği gibi temizleyin;
- Ters işlem cam rafın montajı içindir.



4.3 Buz çözme

- Buzdolabı hava soğutma prensibine göre üretilmiştir ve bu nedenle otomatik buz çözme fonksiyonuna sahiptir. Mevsim veya sıcaklık değişimine bağlı olarak oluşan buzlanma, cihazın güç kaynağıyla bağlantısı kesilerek veya kuru bir havluyla silinerek manuel olarak da giderilebilir.

4.4 Faaliyet dışı

- Elektrik kesintisi: Elektrik kesintisi durumunda, yaz aylarında olsa bile, cihazın içindeki yiyecekler birkaç saat saklanabilir; elektrik kesintisi sırasında, kapı açma süreleri azaltılacak ve cihaza daha fazla taze yiyecek konulmayacaktır.
- Uzun süre kullanılmaması: Cihazın fişi çekilmeli ve ardından temizlenmelidir; daha sonra kokuyu önlemek için kapılar açık bırakılır.
- Taşınma: Buzdolabı taşınmadan önce, içindeki tüm nesneler çıkarılmalı, cam bölmeler, sebzelik, dondurucu bölme çekmeceleri vb. bantla sabitlenmeli ve dengeleme ayakları sıkılmalıdır; kapılar kapatılmalı ve bantla kapatılmalıdır. Taşıma sırasında cihaz baş aşağı veya yatay olarak yatırılmamalı veya titreştirilmemelidir; hareket sırasında eğim 45°'den fazla olmamalıdır.



Cihaz çalıştırdıktan sonra sürekli olarak çalışmalıdır. Genel olarak, cihazın çalışması kesintiye uğratılmamalıdır; aksi takdirde kullanım ömrü bozulabilir

5 Sorun giderme

5.1 Aşağıdaki basit sorunları kendi başınıza çözmeyi deneyebilirsiniz. Eğer çözemerseniz, lütfen satış sonrası departmanı ile iletişime geçin.

Hatalı işlem	Cihazın elektriğe bağlı olup olmadığını veya fişin iyi temas edip etmediğini kontrol edin. Voltajın çok düşük olup olmadığını kontrol edin. Elektrik kesintisi olup olmadığını veya kısmi devrelerin atıp atmadığını kontrol edin.
Koku	Kokulu gıdalar sıkıca sarılmalıdır. Çürümüş gıda olup olmadığını kontrol edin. Buzdolabının içini temizleyin.
Kompresörün uzun süre çalışması	Ortam sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında buzdolabının uzun süre çalışması normaldir. Cihazda aynı anda çok fazla yiyecek bulunması tavsiye edilmez. Yiyecekler cihaza konulmadan önce soğumalıdır. Kapılar çok sık açılıyor.
Işık yanmıyor	Buzdolabının güç kaynağına bağlı olup olmadığını ve aydınlatma ışığının hasarlı olup olmadığını kontrol edin..
Kapılar düzgün şekilde kapatılmıyor	Kapı yiyecek paketleri tarafından sıkıştırılmış. Buzdolabı eğiktir.
Yüksek ses	Zeminin düz olup olmadığını ve buzdolabının dengeli yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Aksesuarların uygun yerlere yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin..
Kapı contası sıkı değil	Kapı contası üzerindeki yabancı maddeleri temizleyin. Kapı contasını ısıtın ve ardından onarmak için soğutun (veya elektrikli bir kurutucu ile üfleyin veya ısıtmak için sıcak bir havlu kullanın).
Su kabı taşıyor	Haznede çok fazla yiyecek var veya depolanan yiyecek çok fazla su içeriyor, bu da ağır buz çözmeye neden oluyor. Kapılar düzgün kapatılmamıştır, bu da hava girişi nedeniyle buzlanmaya ve buz çözme nedeniyle artan suya neden olur.
Sıcak konut	Yerleşik kondansatörün muhafaza yoluyla ısı yayması normaldir. Yüksek ortam sıcaklığı ve çok fazla gıda depolanması nedeniyle muhafaza ısındığında, ısı dağılımını kolaylaştırmak için sağlam havalandırma sağlanması önerilir.
Yüzey yoğuşması	Ortam nemi çok yüksek olduğunda buzdolabının dış yüzeyinde ve kapı contalarında yoğuşma olması normaldir. Yoğuşma suyunu temiz bir havluyla silmeniz yeterlidir

Tablo 1 İklim Sınıfları

Sınıf	Sembol	Ortam sıcaklık aralığı °C
Genişletilmiş ılıman	SN	+ 10 ila + 32
ılıman	N	+ 16 ila + 32
Subtropikal	ST	+ 16 ila + 38
Tropikal	T	+ 16 ila + 43

Genişletilmiş ılıman:'bu soğutucu cihaz 10 °C ila 32 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır';

ılıman:'bu soğutucu cihaz 16 °C ila 32 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır';

Subtropikal:'bu soğutucu cihaz 16 °C ila 38 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır';

Tropikal:'bu soğutucu cihaz 16 °C ila 43 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır';

Yeni Avrupa standardı için özel:


Aşağıdaki tabloda sipariş edilen parçalar aşağıdaki kanaldan temin edilebilir _:

Sipariş Edilen Parçalar	Tedarik eden	Tedarik için Gerekli Minimum Süre
termostatlar	Profesyonel bakım personeli	Son modelin piyasaya sürülmesinden en az 7 yıl sonra piyasaya sürüldü
sıcaklık sensörleri	Profesyonel bakım personeli	Son modelin piyasaya sürülmesinden en az 7 yıl sonra piyasaya sürüldü
baskılı devre kartları	Profesyonel bakım personeli	Son modelin piyasaya sürülmesinden en az 7 yıl sonra piyasaya sürüldü
ışık kaynakları	Profesyonel bakım personeli	Son modelin piyasaya sürülmesinden en az 7 yıl sonra piyasaya sürüldü
kapı kolları	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sürülmesinden en az 7 yıl sonra piyasaya sürüldü
Tepsiler	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sürülmesinden en az 7 yıl sonra piyasaya sürüldü
Sepetler	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sürülmesinden en az 7 yıl sonra piyasaya sürüldü
kapı contaları	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sürülmesinden en az 10 yıl sonra
kapı menteşeleri	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sürülmesinden en az 10 yıl sonra


- Satış sonrası yedek parça temini için en kısa süre 15 iş günüdür.
- Ürün veri tabanındaki model bilgileri ve model tanımlaması, ürün enerji verimliliği etiketi üzerindeki QR kod (varsa) üzerindeki web bağlantısı taranarak elde edilebilir.

Sevgili Müşteri

1. Ürünü iade etmek veya değiştirmek istiyorsanız, lütfen satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin. (Satın alma faturasını getirmeyi unutmayın)
2. Ürününüz arızalanırsa ve onarılması gerekiyorsa, lütfen satış sonrası servis sağlayıcısına başvurun.



Refrigerator **User Manual**



DOUBLE DOOR
SR-2516

ENG

CONTENTS

1 Safety warnings

1.1 Warning	22
1.2 Meanings of safety warning symbols	24
1.3 Electricity related warnings	24
1.4 Warnings for using	25
1.5 Warnings for placement	25
1.6 Warnings for energy	26
1.7 Warnings for disposal	26

2 Proper use of the refrigerator

2.1 Placement	27
2.2 Levelling feet	28
2.3 Door Right-Left Change(Optional)	29
2.4 Changing the Light(Optional)	33
2.5 Starting	33
2.6 Energy saving tips	33

3 Structure and functions

3.1 Key components	34
3.2 Functions	35

4 Maintenance and care of the refrigerator

4.1 Overall cleaning	36
4.2 Cleaning the glass shelf	36
4.3 Defrosting	36
4.4 Out of operation	37

5 Trouble shooting

6 Parameters	39
--------------	----

1 Safety Warnings

1.1 Warning



Warning: risk of fire / flammable materials

THIS appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

THIS appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.)

IF the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

DO not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

THE appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use flammable blowing gas and refrigerant.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

DO not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.

REFRIGERANT

and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

CHILDREN

should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

FOR

EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

TO

avoid contamination of food , please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. (note 1)
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star  frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (note 2)
- One , two  -and three-star  compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1,2,3: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

WARNING:

To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

WARNING:

Connect to potable water supply only. (Suitable for ice making machine)

TO

Prevent A Child From Being Entrapped, Keep Out Of Reach Of Children And Not In The Vicinity Of Freezer (Or Refrigerator).” (Suitable for products with locks)


This product contains a light source of energy efficiency class (F).

1.2 Meaning of safety warning symbols


 Prohibition symbol	This is a prohibition symbol. Any in compliance with instructions marked with this symbol may result in damage to the product or endanger the personal safety of the user.
 Warning symbol	This is a warning symbol. It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol; or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.
 Note symbol	This is a cautioning symbol. Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury, or damage to the product.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.

1.3 Electricity related warnings.



- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.



- Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances. The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.
- Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.




- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.




- Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

1.4 Warnings for using




- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist
- Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.



- The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling articles.
- Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.




- Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.



- Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objects may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.
- Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the refrigerator to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.


1.5 Warnings for placement



- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.



- The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.



- Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.

1.6 Warnings for energy

Warning for energy

- 1) Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- 2) The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold;
- 3) The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets;
- 4) The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
- 5) The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.
- 6) The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

1.7 Warnings for disposal

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.



When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.




Correct Disposal of this product:


This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

2 Proper use of refrigerators


2.1 Placement




- Before use, remove all packing materials, including bottom cushions, foam pads and tapes inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.



- Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.
- Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.



- The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for levelling if unstable).



- The top space of the refrigerator shall be greater than 10cm, the refrigerator should be placed against a wall with a free distance more than 10cm on the both side to facilitate heat dissipation, and the back of appliances is intended to be placed against a wall with a free distance not exceeding 7.5 cm


⚠ Precautions before installation:

Before installation or adjusting of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.

Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.

2.2 Leveling feet

Schematic diagram of the leveling feet



(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Adjusting procedures:

- a. Turn the feet clockwise to raise the refrigerator;
- b. Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator;
- c. Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.

2.3 Door Right-Left Change (Optional)




List of tools to be provided by the user			
	Allen wrench Cross screwdriver		Putty knife thin - blade screwdriver
	5/16" socket and ratchet		Masking tape


Parts to be used for door reverse			
SN	Parts	Quantity	Notes
1	Right upper hinge	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
2	Right upper hinge cover	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
3	Upper hinge axle sleeve	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
4	Upper hinge screw	3	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
5	Hole cover	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
6	Middle hinge screw	2	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
7	Middle hinge	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
8	Hole plug	2	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
9	Middle beam screw	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
10	Middle beam screw cap	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
11	Adjustable foot	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
12	Lower hinge screw	3	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
13	Lower hinge assembly	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
14	Lower end cover screw of freezing door	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door
15	Lower end cover limiting block of freezing door	1	Pre-installed on the refrigerator and to be used when changing the door

1)Please power off this appliance before conduct this operation.


2)Remove the hinge cover and screw on the top right side of the box, as well as the upper hinge and the hole cover on the left side.




3)Unscrew the hinge screw, take off the middle hinge and the upper shaft sleeve, depart the two hinge hole covers (plug pins) on the middle hinge, and take out the door body of the refrigerator chamber upward.




4)Install the hinge shaft and shaft sleeve to the left hole of the lower hinge, and then the lower hinge to the left corner of the refrigerator, then adjusting foot A according to the position shown in the Figure, and finally the adjusting foot B to the right lower corner of the refrigerator.



5)Dismantle the door stop of the two door bodies and the self-locking screws of right door, then take out the self-locking of left door from the accessory bag and install it to the left corner of the door body together with the door stop; take out the bottom support block of the door body of refrigeration chamber and install it to the lower left corner,Finally take out the hole plug and shaft sleeve for the door of refrigeration chamber and adjust their positions, and then install them into the door body.; take out the right decorative cover on the door of refrigeration chamber, and take out the left decorative cover from the accessory bag and install it.



6)Install the door of refrigerator chamber on the lower hinge, the middle hinge on the left side of the refrigerator and tighten the screws, and place the shaft sleeve well. Install the plug pin in the hole on the middle beam at the other end.




7)Install the door of freezer on the middle hinge, take out the left upper hinge and the cover for the left upper hinge from the accessory bag, install the left hinge and tighten the screws, install the cover for the left upper hinge and tighten the screw, install the right sensor in the original left hole cover, and then fix the hole cover on the right box.

Cover for the left upper hinge

Sensor


Left upper hinge

Hole cover







8)After completing the installation

2.4 Changing the Light (Optional)




- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

Light source in this product is replaceable only by qualified engineers.


	1. Please take out the plug before removal.		2. Remove the lampshade with a screwdriver.
	3. Take down the lamp panel.		4. Remove the connection terminal.

2.5 Starting



- Before initial start, keep the refrigerator still for two hours before connecting it to power supply.

- Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.




- Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers or statement by the distributor.

2.6 Energy saving tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

3 Structure and functions

3.1 Key components



(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)


Refrigerating chamber

- The Refrigerating Chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in the short term.
- Cooking foods shall not be put in the refrigerating chamber until cooled to room temperature.
- Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
- The glass shelves can be adjusted up or down for a reasonable amount of storage space and easy use.

Freezing chamber

- The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other foods not to be consumed in short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for **for quick freezing and easy access**. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.

3.2 Functions



(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

1)Key

A. Temperature setting button of refrigerator compartment

2)Display screen

①setting 1: COLD

②setting 2: ■

③setting 3: COLDEST

④setting 4: SUPER COOL

3)Display


when electrify the refrigerator for first time, the display screen shines fully for 3 seconds, and then the refrigerator runs according to setting 3. In case of a failure, the corresponding LED blinks. In case of no failures, it shows the temperature setting of refrigerator.

Fault Code	Fault Description
Indicator setting 4 and setting 3	Refrigerator temperature sensor
Indicator setting 4 and setting 2	Freezer defrost sensor
Indicator setting 4 and setting 1	Ambient temperature sensor

4)Temperature setting

Each time the temperature setting button A is pressed once, the temperature setting changes one time. After the temperature setting has been completed, the refrigerator will run according to the set value after 15s.


The shift regulation is:



5)Lock/Unlock

When the temperature control panel is in lock state, it needs to long press temperature setting key for 3 seconds for unlocking the panel, all LEDs will blink for 2 seconds when panel is unlocked. When the temperature control panel is in unlock state, if there is no operation on control panel within 15 seconds, it will enter into lock state automatically.

6)Damper adjusting slider



4. Maintenance and care of the refrigerator

4.1 Overall cleaning


- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks ,shelves, drawers, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc., as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminated food.
- Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

⚠ Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.



4.2 Cleaning the glass shelf

- Remove the drawer on the glass shelf;
- Lift up the front of glass shelf, and then pull out;
- Remove the glass shelf and clean as needed;
- The reverse operation is for installation of glass shelf.



4.3 Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.

4.4 Out of operation

- Power failure: In case of power failure, even if it is in summer, foods inside the appliance can be kept for several hours; during the power failure, the times of door opening shall be reduced, and no more fresh food shall be put into the appliance.
- Long-time nonuse: The appliance shall be unplugged and then cleaned; then the doors are left open to prevent odor.
- Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the levelling feet; close the doors and fix them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.



The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

5 Trouble shooting

You may try to solve the following simple problems by yourself. If them cannot be solved, please contact the after-sales department.

Failed operation	Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact . Check whether the voltage is too low. Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped.
Odor	Odorous foods shall be tightly wrapped. Check whether there is any rotten food. Clean the inside of the refrigerator.
Long-time operation of the compressor	Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high. It is not recommended having too much food in the appliance at the same time. Food shall get cool before being put into the appliance. The doors are opened too frequently.
Light fails to get lit	Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged.
Doors cannot be properly closed	The door is stuck by food packages. The refrigerator is tilted.
Loud noise	Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably. Check whether accessories are placed at proper locations.
Door seal fails to be tight	Remove foreign matters on the door seal. Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating).
Water pan overflows	There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting. The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting.
Hot housing	Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal. When housing becomes hot due to high ambient temperature and storage of too much food,it is recommended to provide sound ventilation to facilitate heat dissipation.
Surface condensation	Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.
	Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature range °C
Extended temperature	SN	+ 10 to + 32
Temperature	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperature: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';

temperature: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Special for new European standard:

The ordered parts in the following table can be acquired from channel _:

Ordered Part	Provided by	Minimum Time Required for Provision
thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

- The shortest period for providing after-sales spare parts is 15 working days.
- The model information and model identification in the product database can be obtained by scanning the web link on the QR code (if any) on the product energy efficiency label.

Dear customer

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where you buy.
(Remember to bring the purchase invoice)

2. If your product breaks down which needs to repair, please contact after-sales service provider.

Telephone:

AB UYGUNLUK BEYANI

BİZ, İHRACATÇI,

SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ A.Ş. OLARAK AŞAĞIDAKİ CİHAZIN "BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK-LVD (2014/35/EC)" VE "ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ-EMC (2014/30/EC)" İLE İLGİLİ TÜM TEMEL GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİNE UYGUN OLDUĞUNU VE SORUMLULUĞUNUN ALINMIŞ OLDUĞUNU BEYAN EDERİZ.

ÜRÜN ADI: Buzdolabı

MODEL: SR-2516, SR-2517, SR-2518, SR-2519

ONAYLANMIŞ KURULUŞ/NO: DEKRA, BUREAU VERITAS

ISO 9001:2015 BELGELENDİRME KURULUŞU: SGS

UYGULANAN STANDARTLAR:

1. ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ 2014/30/AB (EMC)

Uygulanan Standart:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1: 2021
EN 61000-3-3 :2013+A1:2019+A2:2021

2. DÜŞÜK GERİLİM DİREKTİFİ 2014/35/AB (LVD)

Uygulanan Standart:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN IEC 60335-2-24:2022+A11:2022
EN 62233:2008

DÜZENLEME TARİHİ: 19.11.2025

FİRMA ADRESİ: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 23.CAD NO: 33 38010 KAYSERİ/TURKEY

ŞİRKET ADINA İMZA ATAN YETKİLİ KİŞİ:

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ZAFER ÇEVİKER
21.11.2025



GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malların teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- Malın tanıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı garantilidir.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, c- Ücretsiz onarım isteme, b- Satış bedelinden indirim isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malı onarmak veya onarılmasını sağlamakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Tüketicinin bu hakkını kullanmasından satıcı, üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malı onarmak veya onarılmasını sağlamakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Tüketicinin bu hakkını kullanmasından satıcı, üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur.
- Malın azami tamir süresi, ilgili mevzuatta belirlenen kullanım ömrü süresince 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın garanti süresi içinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinden, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti kapsamındaki arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı veya ithalatçı tarafından; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicinin kullanımına tahsis edilmesi zorunludur. Tüketici tarafından benzer özelliklere sahip başka bir malın talep edilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı bu yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içinde arızalanması halinde, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İthalatçı Firmanın		Malın
Ünvanı:	SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş.	Markası: Simfer
Adresi:	Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Sok. No:4A İçkapı No:69 Zeytinburnu/İstanbul	Cinsi: Buzdolabı
Telefon Numarası:	0850 201 03 52	Modeli:
Faks:	0212 474 91 22	Bandrol ve Seri No:
İnternet Adresi:	www.simfer.com.tr	Garanti Süresi: 3 yıl
Mersis Numarası:	761051792900018	Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Genel Müdür:

simfer

Satıcı Firmanın

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.

Yetkili Servis Listesi

İl	İlçe	Telefon	Servis Adı	Adres
Adana	Ceyhan	03226135900	Ceyhan Soğutma	Burhaniye Mah Gün Sazak Cad No: 7 C Ceyhan / Adana
Adana	Çukurova	05425454097	Birtek Servis	Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı 78148 Sokak Pekçetin 4 Apartmanı No.1/1 Çukurova / Adana
Adana	Kozan	05332507636	Cömert Soğutma	Tufanpaşa Mah Eker Sok No:4 / A Adana / Kozan
Adıyaman	Besni	05445064169	Avcı Teknik	Çat Mah. Ali Yağmur Cad. No:3-B Besni / Adıyaman
Adıyaman	Kahta	04167258101	Doğan Soğutma	Turgut Özal Mah 7001 Sok No: 16 Kahta / Adıyaman
Adıyaman	Merkez	05424204241	Eymen Teknik Soğutma	Yeşilyurt Mah. Hısnımansur Cad. No: 103 / C Adıyaman / Merkez
Adıyaman	Merkez	04162148853	Maviş Teknik Soğutma	Sümerevler Mh. Turgut Özal Cd. No:20/A Merkez/Adıyaman
Afyonkarahisar	Merkez	02722140210	Damar Elekt-ronik	Selçuklu Mah. Güneş Hatun Cad. No:10 A Afyonkarahisar/ Merkez
Afyonkarahisar	Sandıklı	05368932942	Özlem Teknik	Çakır Mahallesi Hacıkadır Sokak No 17/A-17/B Sandıklı/Afyon
Ağrı	Doğubayazıt	04723122584	Bersan Soğutma	Çiftepınar Mah Beyazıt Camii Yanı No No:12 Ağrı / Doğubayazıt
Ağrı	Merkez	05439623391	Öztürk Teknik Soğutma	Leylek Pınar Mah. Vali Konağı Cad. Ahmet Deniz Apt. Altı No: 13 Merkez / Ağrı
Ağrı	Patnos	04726166181	Ağlamaz Elektrik	Cami Mah Cumhuriyet Cad No:16 Ağrı / Patnos
Aksaray	Merkez	03822125407	Akel Soğutma	Şifahane Mah Atatürk Cad 3101 Sok Özmel Apt No:2 / E Aksaray / Merkez
Amasya	Merkez	03582125312	Karataş Soğutma	Yüzevler Mah Toruntay Sok No:52 Amasya / Merkez
Amasya	Merzifon	03585130655	Beta Teknik Servis	Camicedit Mah Kara Mustafa Cad No:76 / B Amasya / Merzifon
Ankara	Beypazarı	03127628919	Doğan Teknik	Beytepe Mah Kayhan Güven Cad No:22 / C Ankara / Beypazarı
Ankara	Çubuk	03128378979	Üç-El Teknik	Atatürk Mah Leylak Sok No:1 / B Ankara / Çubuk
Ankara	Gölbaşı	03124840799	Santa Teknik	Gaziosmanpaşa Mah. Plevne Cad. 22/B Ankara/Gölbaşı
Ankara	Mamak	03123918686	Teknik İş Ser. Hiz.Dtm.Ltd.Şti.	Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi 10/A Mamak / Ankara
Ankara	Polatlı	05417651761	Cengiz Teknik	Cumhuriyet Mah. Altay Cad. No:29 A Polatlı / Ankara
Ankara	Sincan	05422230619	Sağlam Soğutma	Atatürk Mah Peçenek Cad No:134 / B Ankara / Sincan
Antalya	Alanya	05423605208	Ağaoğlu Teknik	"Tosmur Mah. Dimçayı Cad. No:5/B Alanya/Antalya"
Antalya	Gazipaşa	02425725991	Azim Teknik Servis	İstiklal Mah Dumlupınar Cad No:33 / A Antalya / Gazipaşa
Antalya	Kaş	05067250050	Yağız Teknik	Yeşilköy Mah. Atatürk Bulv. 203 / A Antalya / Kaş
Antalya	Korkuteli	02426433318	Şengün Soğutma	Kiremitli Mah 816 Sok No:13 Antalya / Korkuteli
Antalya	Kumluca	05071746292	Eymen Teknik	Meydan Mah Gürbüzler Sok No:38 / 11 Antalya / Kumluca
Antalya	Manavgat	02427428143	Alper Teknik	Örnek Mah. Fevzi Paşa Cad. No: 173 Manavgat / Antalya
Antalya	Muratpaşa	05322933212	Hedef Teknik	Kızılsaray Mah 78 Sok Gökcen Apt No:30 / A Antalya / Muratpaşa
Antalya	Serik	02427220548	Başaran Soğutma	Kökez Mah Burmahancı Cad No: 104 / C Serik
Ardahan	Merkez	05333303175	Uğur Elektronik	Kaptanpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 15 Ardahan / Merkez
Artvin	Merkez	05464215453	Turgay Elekt-ronik	Çamlık Mah. Hastane Cad. No:4 A-D Merkez/Artvin
Aydın	Efeler	05310146591	Özkan Teknik	Orta Mah. 222 Sok. No:14/B Efeler / Aydın
Aydın	Nazilli	02563151742	Karmen Servis Ve Ticaret	Karaçay Mah 94 Sok No:44 / B Aydın / Nazilli
Aydın	Söke	02565130348	Rençber Soğutma	Yeni Cami Mah Kocabıyık Sok No: 3 Aydın / Söke
Balıkesir	Bandırma	02667143806	Gürkan Ticaret	Dere Mah 8 Sok No:20 / A Balıkesir / Bandırma
Balıkesir	Edremit	02663730408	Körfez Teknik Hizmetleri	Tuzcumurat Mah. 113 Sk. No:3 Edremit / Balıkesir
Balıkesir	Gönen	05417893776	Er Teknik	Rüstem Mah. 9003 Sok. Goral Apt. No:25 C Gönen / Balıkesir
Balıkesir	Karesi	02662601414	Öz-Ak Teknik	Ali Hihmet Paşa Mh. Ekin Sk. No:39 Karesi/Balıkesir
Bartın	Merkez	05465104541	Isotem Servis	Orta Mah. Topcukonağı Cad. No:16 Merkez / Bartın

Yetkili Servis Listesi

Batman	Merkez	04882144095	Fatih Soğutma	Fatih Mah Barış Cad İkbal Apt No:85 / A Batman / Merkez
Batman	Merkez	04882318047	Güler Teknik	Pınarbaşı Mah 2215 Sok Star Apt No:21 Batman / Merkez
Bayburt	Merkez	04582505007	Irmak Elektrikli Ev Aletleri	Camiikebir Mah Hafız Osman Cad No:3 Bayburt / Merkez
Bilecik	Merkez	02282125612	Şahan Teknik Servis	Bahçelievler Mah. İstanbul Ankara Asfaltı No: 27 Merkez / Bilecik
Bingöl	Merkez	04262137109	Yıldız Soğutma	Yenişehir Mah Cumhuriyet Cad No:33 Bingöl / Merkez
Bitlis	Merkez	05374765077	Solmaz Ticaret	Şemsi Bitlis Mah Nur Cad Özel İdare İşhanı No:20-40 Bitlis / Merkez
Bolu	Gerede	05466780014	Enes Teknik	Seviller Mah. Bocukatlıoğlu Sok. No:1 Gerede / Bolu
Bolu	Merkez	03742225010	Konfor Teknik Servis Hiz- metleri	Karamanlı Mah Arap Abdullah Sok No: 8 Merkez / Bolu
Burdur	Bucak	02483254354	İklim Soğutma	Karayvatlar Mah 941 Sok No:8 Burdur / Bucak
Burdur	Gölhisar	05438600718	Medusa Beyaz Eşya Servisi	Pazar Mah.379.Sok No:25-27 İç Kapı No:4 Burdur / Gölhisar
Burdur	Merkez	05530274523	Özcan Isıtma Soğutma	Konak Mah. Pazar Camii Sok. No:21/1 Burdur / Merkez
Bursa	İnegöl	02247138992	Günce Teknik	Sinanbey Mah. Murat Cad. No:11/A İnegöl / Bursa
Bursa	İznik	05315654284	Karbeyaz Bey. Eşy.Ser.	Eşrefzade Mah Topkapı Cad. No:33 / 8 Bursa / İznik
Bursa	Karacabey	05548441675	Sertaş Teknik	Karacaahmet Mah 143. Sok No:21 Bursa / Karacabey
Bursa	Mustafake- malpaşa	02246131399	Zafer Teknik	Hamza Bey Mah. Korucubaşı Sok. No:7 İç Kapı No:A Mustafa- kenalpaşa/Bursa
Bursa	Nilüfer	02242418151	Özyıldız Teknik Servis Ltd.Şti.	Fethiye Mh. Ulu Cad.No:76/A Nilüfer/Bursa
Bursa	Yıldırım	05050635056	Güven Teknik	Davutkadı Mah. Sakarya Cad. No: 8 Yıldırım - Bursa
Çanakkale	Biga	02863172256	Sıla Teknik	Hamdibey Mah. İnönü Cad. No:28 / C Biga / Çanakkale
Çanakkale	Çan	02864164454	Kuzey Isıtma Ve Soğutma	Cumhuriyet Mah Vazi Mustafa Sok No:4 / C Çanakkale / Çan
Çanakkale	Gelibolu	02865664111	Ozan Teknik	Cami Kebir Mah.Gazi Süleyman Paşa Cad.46/1 Çanakkale / Gelibolu
Çanakkale	Merkez	05336189182	Özen Servis	Barbaros Mah. Mehmet Çavuş Sk. Hatipoğlu Apt. No : 53 İç Kapı No : 1 Merkez / Çanakkale
Çankırı	Merkez	03762120322	Aydınlı Teknik Servis	Buğday Pazarı Mah Ahmet Talat Onay Cad No:43 / 13 Çankırı / Merkez
Çorum	İskilip	03645116000	Yüksel So- ğutma	Bahabey Mah. Çorum Cad. No: 126 / A İslip /Çorum
Çorum	Merkez	03642020364	Volkan Hilal/ Beyaz Eşya Tamiri	Yavru Turna Mahallesi Kulaksız 1 Sokak No: 71 / A Merkez / Çorum
Çorum	Sungurlu	05380352309	Seçkin Elektro- nik Beyaz Eşya Servisi	Fatih Mah 3005 Sok Aygar Apt No:6 / B Çorum / Sungurlu
Denizli	Çivril	02587132690	Ünal Soğutma	Aşağı Mah Atatürk Cad No:55 Denizli / Çivril
Denizli	Merkezeğendi	02582616661	Kantarlar Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi	Topraklık Mah. 661 Sok. No:6/1 Pamukkale / Denizli
Diyarbakır	Bağlar	04122355404	Maden Isıtma Soğutma Sis- temleri San.Ve Tic. Lmt. Şir.	Sento Cad. Yunusemre Mah. Özbay Apt. Altı No: 17 Diyarbakır / Bağlar
Diyarbakır	Bismil	05069763508	Çelebi Soğutma	Akpınar Mah Örnek Cad No:50 / B Diyarbakır / Bismil
Diyarbakır	Ergani	04126120082	Hebun So- ğutma	"Sanayi Mah. Kurtuluş Cad. Ademoğlu Yaşam Sitesi No: 202B Ergani / Diyarbakır
Diyarbakır	Silvan	05363285978	Baver Soğutma	Selahattin Mh Demirciler Cd No:9 Diyarbakır/Silvan
Düzce	Merkez	03805241577	Hızlı Servis Elek. Ev Alt. Satış Ve Tamiri	Şerefiye Mah Unuzade Sok No:18 / B Düzce / Merkez
Edirne	Keşan	02847152271	Mutlu Teknik	Yukarı Zaferiye Mah İlyasbey Cad No:19 Edirne / Keşan
Edirne	Merkez	05462396132	Gözde Teknik	Sarıca Paşa Mah. Şifa Mektep Sok. No:27 Akın12 Orkun Apt Dükkan:1 Merkez / Edirne
Elazığ	Kovancılar	04246114400	Doğu Teknik	Bahçelievler Mah Fevzi Çakmak Cad No:3 Elazığ / Kovancılar

Yetkili Servis Listesi

Elazığ	Merkez	04242181800	Yıldız Teknik Servis	Rızaîye Mah Hacı Hulusî Efendi Sok No:2 / D Elazığ / Merkez
Erzincan	Merkez	04462148996	Garanti Tamir Servisi	İnönü Mah 17. Sokak No:15 A Merkez / Erzincan
Erzurum	Hinîs	05388677389	Çoruk Teknik Servis	Yeşîl Bahçe Mah. 1001 Sok. No:17 Hinîs/Erzurum
Erzurum	Horasan	05365269185	Acar Soğutma	Recep Tayyip Erdoğan Mh Bayram Cd Kadîroğlî Ap No:23 D Horasan/Erzurum
Erzurum	Oltu	05334244869	Aydemir Ticaret	Şehîtler Mah. Huzur Sok. No:13 Oltu/Erzurum
Erzurum	Yakutiye	04422385757	Akar Teknik Isı	Lalapaşa Mah Cennet Çeşmesi Sok No:6A Erzurum / Yakutiye
Eskişehir	Tepebaşı	02222171492	Volkan Soğutma Isıtma Sanayi	İhsaniye Mah Kırım Cad No:58 Eskişehir / Tepebaşı
Gaziantep	İslahiye	03428631424	Söylemez Soğutma	Erenler Mah Gaziantep Cad No:61 Gaziantep / İslahiye
Gaziantep	Nizip	03425122207	Teknik Soğutma	Fatih Sultan Mah Şehîtler Cad No: 4 / B Nizip / Gaziantep
Gaziantep	Şahinbey	05359382341	Flaş Teknik Servis	60Yıl Mah Mehmet Oğuz Cad No:160 / B Gaziantep / Şahinbey
Gaziantep	Şahinbey	03422201422	Akal Beyaz Eşya Day.Tük. Mal.Ser.Hiz.San. Ve.Tic. Limited Şirketi	Kolejtepe Mah 9002 Sok No: 5 Şahinbey / Gaziantep
Giresun	Tirebolu	04544114812	Temür Teknik Servis	Körlîman Mah Mehmet Bayrak Cad İstanbul Evler No:43 Giresun / Tirebolu
Gümüşhane	Kelkit	04563171135	Mutlu Soğutma	Büyükcami Mah Hilal Sok No:9 Gümüşhane / Kelkit
Gümüşhane	Merkez	05363427075	Emîroğlî Asansör	Hasanbey Mah Hasan Bey Cad No:9 / B Gümüşhane / Merkez
Hakkari	Merkez	04382115859	Tekçe Kardeşler	Kayacan Cad. Yüzgeç Apartman Altı No: 5 Hakkari / Merkez
Hakkari	Şemdinli	05303271441	Özer Soğutma	Moda Mahallesi Çevre Caddesi No:128/A İç Kapı No:B2 Şemdinli Hakkari
Hakkari	Yüksekova	04383515225	Medya Elekt-ronik	Güngör Mah Güngör Cad Oylar İş Merkezi No:1 / 9 Hakkari / Yüksekova
Hatay	Antakya	05385120971	Altînoz Isıtma Soğutma	"Ürgen Paşa Mah. 54. Sok. No:8/2 Antakya/Hatay"
Hatay	Hassa	05366101490	Aktepe Soğutma	Aktepe Mah İnönü Cad No:24 Hassa / Hatay
Hatay	İskenderun	03266148825	Koray Soğutma Isıtma	Denizciler Mah. Hacı Bekir Ağca Cad. No 44 İskenderun / Hatay
Hatay	Kırıkhan	03263443184	Başkarlar Elektronik	Barbaros Mah Şehît Erdoğan Karaoğlî Cad 141 / C 1 Sok Hatay / Kırıkhan
Hatay	Reyhanlı	03264130796	Yıldız Soğutma	Cumhuriyet Mah 238 Sok No:66 Hatay / Reyhanlı
Hatay	Samandağ	05325115404	Samandağ Soğutma	Çöğürlü Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi No:78 Yayladağî Yolu Üzeri Samandağ/Hatay
İğdır	Merkez	05412429178	Can Elektronik Ltd Şti	14 Kasım Mah Nihat Polat Cad No:743 İğdır / Merkez
Isparta	Eğirdir	02463112010	Demkar Teknik Soğutma	Seydim Mah Mehmet Yiğîtbaşı Cad Babasultan Apt No:17 / A Isparta / Eğirdir
Isparta	Keçiborlu	02465413572	Onur Isıtma Ve Soğutma	Hasanbey Mah Gürsel Cad No:22 / A Isparta / Keçiborlu
Isparta	Merkez	02462182327	Dizayn Elekt-ronik	Hızîrbey Mah. 1509 Sok. No:40 Merkez / Isparta
Isparta	Yalvaç	02464414424	Güven Teknik Soğutma	Pazaraşağî Mah Turgut Özal Bulv No: 5 Yalvaç / Isparta
İstanbul-Asy	Kadıköy	02163475856	Eztol Teknik Servis	Eğîtim Mah Murat Paşa Cad No:69 / A İstanbul-Asy / Kadıköy
İstanbul-Asy	Kartal	05549806094	Elit Teknik	Soğanlık Yeni Mah. Atatürk Caddesi No:36 B-B Blok Kartal / İstanbul
İstanbul-Asy	Sultanbeyli	05438765568	Ysn Beyaz Eşya Servis	Adil Mah. Yaver Sok. No: 4-8Ab Sultanbeyli/İstanbul
İstanbul-Asy	Ümraniye	02164120021	Furkan Teknik	Atatürk Mah. Koç Sok. Ekşioğlî Derya Sitesi B Blok.No: 3/B 1A Ümraniye / İstanbul
İstanbul-Avr	Avcılar	02126760038	Em-El Teknik Servis	Cihangir Mah Kalem Sok No:30 / B İstanbul-Avr / Avcılar
İstanbul-Avr	Bağcılar	02124891662	Murat Teknik Servis	Fevzi Çakmak Mah 2048 Sok No:8 / A İstanbul-Avr / Bağcılar

Yetkili Servis Listesi

İstanbul-Avr	Bayrampaşa	05073695056	Ati Teknik	Kartalteppe Mah. Bilgehan Cad. Salih Apt. No:27/A Bayrampaşa / İstanbul
İstanbul-Avr	Esenler	02126111926	Özgün Teknik	Mimarsinan Mah. 98. Sok. No: 1 / B Esenler / İstanbul
İstanbul-Avr	Kağıthane	05468524394	Doğan Teknik Servis	Şirintepe Mah Barbaros Cad No: 195 A 195 B İstanbul-Avr / Kağıthane
İzmir	Bergama	02326321162	Sefa Teknik	İnkilap Mah Vakıf Sok No: 3 / A Bergama / İzmir
İzmir	Karabağlar	02322563003	Tekser Doğal-gaz Day.Tük. Mal.Tic.San.Ltd	Doğanay Mah. Ulu Önder Cad. No: 110 Karabağlar/İzmir
İzmir	Karşıyaka	02323657270	Lider Teknik	Girne Bulvarı No: 211 A İmbatlı Mah. Karşıyaka / İzmir
İzmir	Tire	02325116319	Yıldız Elektronik	Kurtuluş Mah. Akyol Cad. No:52 Tire / İstanbul
İzmir	Torbalı	02328563545	Özer Grup Isıtma Ve Soğutma Sistemleri Limited Şirketi	Torbalı Mh.9 Eylül Cad.No:54/A İzmir/ Torbalı
Kahramanmaraş	Afşin	05455458518	Ceyhan Soğutma	Dedebaba Mahallesi Volkan 1 Sokak No:3B Afşin / Kahraman-maraş
Kahramanmaraş	Dulkadiroğlu	05464904604	Tuana Teknik Soğutma	Şeyh Adil Mah . 4 Sok. No:16 Dulkadiroğlu /Kahramanmaraş
Karabük	Merkez	03704243295	Nur Elektrik	Kayabaşı Mah. Bahattin Gazi Cad. No:46 B Karabük/Merkez
Karaman	Ermenek	05379343334	Hakan Teknik Servis Hizmetleri	Taşbaşı Mah. İnönü Sok. No:2 İç Kapı No:101 Ermenek/Karaman
Karaman	Merkez	03382140969	Kısmet Soğutma	Mansurdede Mah 097 Sok No:9 / A Karaman / Merkez
Kars	Merkez	04742236852	Termik Soğutma	Faikbey Cad. No: 234/D Merkez/Kars
Kastamonu	Merkez	03662147272	Çakıroğlu Ticaret	Aktekke Mah Çengeller Sok No:6 Kastamonu / Merkez
Kastamonu	Tosya	03663131205	Atak Teknik Ev Aletleri Isıtma Ve Soğutma Sistemleri	İbni Selim Mah. Fazıl Boyner Cad. No: 2/F Tosya / Kastamonu
Kayseri	Develi	03526218614	Şimşekler Soğutma	İbrahimağa Mah Cumhuriyet Cad No:62 Kayseri / Develi
Kayseri	Melikgazi	03523337712	Özem Elektronik Sanayi Tic. Ltd.Şti	Tacettinveli Mah Etiler Sok No 16/B Üzümlü Plaza Altı Melikgazi / Kayseri
Kırıkkale	Merkez	03182252500	Işık Soğutma	Gürler Mah. İstiklal Cad. 73/A Kırıkkale/Merkez
Kırklareli	Babaeski	02885123248	Erenler Teknik	Hamidiye Mah İstasyon Cad Yıldız1 Apt B Blk No:1 / 1 Kırklareli / Babaeski
Kırşehir	Merkez	03862142721	Teknik Soğutma	Aşıkpasa Mah Ünverdi Apt No:34 / B Kırşehir / Merkez
Kilis	Merkez	05354462319	Çağdaş Teknik	Ekrem Çetin Mah. Ekrem Çetin Cad. 13/F Kilis / Merkez
Kocaeli	Gebze	02626463940	Alemdar Teknik Servis	Hacıhalil Mah Yazı Cad 1229 Sok No:2 / C Kocaeli / Gebze
Konya	Akşehir	03328131441	Sude Isıtma & Soğutma	Seyran Mah Ş Şükrü Yıldız Cad No:6 / B Konya / Akşehir
Konya	Beyşehir	05436262988	Selvi Soğutma	Bahçelievler Mah Prof Dr Yılmaz Muslu Cad No:38 / A Konya / Beyşehir
Konya	Ereğli	03327133081	Mutlu Ticaret	Hamidiye Mah. Anıt Cad. Ekmel Apartmanı A-Blok Kapı No:73A Ereğli/Konya
Konya	İlgin	05438204988	Birtek Teknik İklimlendirme Ve Soğutma	Camiatik Mah.114919 Sok. No:4/B İlgin/Konya
Konya	Karatay	03323508309	Teknik İş Isıtma Ve Soğutma	Köprübaşı Mah. Seditler Cad. No: 10 / A Karatay / Konya
Konya	Meram	03323500032	Erkam Soğutma Ve Isıtma Servis	Saadet Mah Dr Ahmet Özcan Cad No:44 / A Konya / Meram
Kütahya	Emet	05386070322	Hızır Servis	Hamam Mah Simav Cad No:35 / A Kütahya / Emet
Kütahya	Merkez	02742263280	Elifoglu Ticaret	30 Ağustos Mah Fatih Sultan Mehmet Cad No:43 / B Kütahya / Merkez
Kütahya	Simav	05447121244	Yusufca Teknik	4 Eylül Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 39 İç Kapı No: A Simav / Kütahya
Kütahya	Tavşanlı	02746149399	Kristal Soğutma	Kavaklı Mah Tavşan Tarla Sok No:12 / A Kütahya / Tavşanlı
Malatya	Battalgazi	04223211413	Başer Teknik	Kmüstafa Paşa Mah Mimarsinan Cad No:47 / A Malatya / Battalgazi

Yetkili Servis Listesi

Malatya	Hekimhan	04227133188	Kardelen Soğutma	Yeni Mah Bağ Yolu Cad No:3 Malatya / Hekimhan
Manisa	Akhisar	02364145009	Coşkun Teknik	"İnönü Mahallesi 157 Sokak No: 5/B Akhisar/Manisa"
Manisa	Alaşehir	05346862308	Ala Soğutma	Soğuksu Mah. İstiklal Cad. 185 Alaşehir / Manisa
Manisa	Kula	02368167486	Şahin Soğutma	4 Eylül Mah 238 Sok No: 4 / B Kula / Manisa
Manisa	Salihli	02367162323	Caner Teknik	"Yörük Mah. Kamil Sezer Cad. No:13/C Salihli/Manisa"
Manisa	Soma	02366131111	Engin Soğutma	Nihat Danışman Mah Ege Sok No:3 / A Manisa / Soma
Manisa	Turgutlu	05321325976	Hedef Elekt-ronik	Altay Mah. Sevinç Sok. No:12/A Turgutlu / Manisa
Manisa	Yunusemre	05365773358	Baldemir Soğutma	Yeni Mah. 4774 Sok. No:3/A Yunusemre/Manisa
Mardin	Kızıltepe	05428390700	Zafer Soğutma	Koçhisar Mah. 341. Sokak No: 10 A Kızıltepe / Mardin
Mardin	Midyat	04824621626	Aykatek Klima Ve Beyazışya Servisi	Yeni Mah Mardin Çevreyolu Blv No: 85 / A Mardin / Midyat
Mardin	Nusaybin	05448289733	Modern Tekni-ker Isıtma	8 Mart Mah. Yonca Sok.No:1 Mardin/Nusaybin
Mersin	Anamur	05366858739	Anamur Teknik Servis	Saray Mah. Akdeniz Cad. No: 41 / B Anamur / Mersin
Mersin	Erdemli	03245151608	Koç İklimlen-dirme	Merkez Mah Özel İdare Sok No: 1 / B Erdemli / Mersin
Mersin	Mut	05380296678	Göker Soğutma	Kale Mah Hükümet Cad No:2 / A Mersin / Mut
Mersin	Silifke	05447332110	Alper Elektronik	Gazi Mah. 41 Sok. No: 8 / B Silifke / Mersin
Mersin	Tarsus	03246255506	Güney Teknik	"Şehitishak Mah. Mevlana Cad. Sema Şema Apt. No:11/A Tarsus/Mersin"
Mersin	Yenişehir	03243265272	Kutup Soğutma	Cumhuriyet Mah 1605 Sok No:20/B-C Mersin / Yenişehir
Mersin	Yenişehir	05425236888	Gazi Soğutma	Eğriçam Mah 2273 Sok No: 21/ A Yenişehir / Mersin
Muğla	Bodrum	02523827306	Halil Teknik	Bahçelievler Mah 7043 Sok Anıl İş Merkezi F-1 Muğla / Bodrum
Muğla	Bodrum	05452378373	Öztürk Teknik	Çırcan Mah.Uslu Sok. No:18 / B Konacık Bodrum
Muğla	Fethiye	02526126184	Polat Soğutma	Taşkaya Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No:74/D Fethiye/Muğla
Muğla	Menteşe	02522435508	Çağdaş Teknik	Kötekli Mh. Sıtkı Koçman Cd. No:25-1 İç Kapı No: 213 Mentese/Muğla
Muğla	Ortaca	02522826595	Akın Teknik	Atatürk Mah. Cumhuriyet Cad. No:33/B Ortaca/Muğla
Muğla	Yatağan	02525725631	As Teknik	Yeni Mah 152 Sok No:8 Muğla / Yatağan
Muş	Bulanık	05347646109	Veysel Elekt-ronik	Yeni Mah. 100.Yıl Hal Cad. No:5/A Bulanık/Muş
Muş	Merkez	04362122689	Günay Soğutma	Saray Mah Cumhuriyet Cad Sendur Sit A No:7 Muş / Merkez
Nevşehir	Merkez	03842130204	Eren Soğutma	350 Evler Mah Park Cad No:9 Nevşehir / Merkez
Niğde	Merkez	03882337965	Öner Soğutma	Şahinalı Mah Şirin Sok Feray Yapı Koop No:29 / B Niğde / Merkez
Ordu	AltınOrdu	04522144569	Bilim Teknik	Yeni Mah Şehit Polis Aydın Güler Sok No:10 Ordu / Altınordu
Ordu	Aybastı	05443062097	Esen Beyaz Eşya Servis	Esenli Mah Reşadiye Cad No:44 / A Ordu / Aybastı
Ordu	Fatsa	04524008484	Eriş Beyaz Eşya Bakım Ve Ona-rım Servisi	Dumlupınar Mh. İpecki Cd. No:26 Fatsa / Ordu
Ordu	Ünye	04523248251	Evren Teknik	Kaledere Mah Gogina Sok No:46 / A Ordu / Ünye
Osmaniye	Düziçi	03288766342	Ofiaz Elekt-ronik&Soğutma	Karşıyaka Mah Ökkeş Namılı Cad No:12 Osmaniye / Düziçi
Osmaniye	Kadirli	05300698043	İklim Soğutma	Şehit Vedat Kocadalı Mah. Dr. Devlet Bahçeli Blv.No:88 Kadirli/Osmaniye
Osmaniye	Merkez	03288145008	Atlantik Beyaz Eşya Teknik Servisi	Raufbey Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:80 / A Osmaniye
Rize	Ardeşen	05547457340	Viçe Teknik	Deniz Mah Huzur Cad Ardeşen Sok Z5 No:21 Ardeşen/Rize
Rize	Çayeli	04645325203	İlmaz Soğutma	Yeni Pazar Mah S.S. İshakoğlu Cad Koçal Apt Altı No: 42 / A Çayeli
Rize	Merkez	04642234004	Üçlem Soğutma Isıtma	Ekrem Orhon Mah Karanfil Sok Karanfil Apt Altı No: 3/A Rize
Sakarya	Adapazarı	02642815410	Denктаş So-ğutma	İstiklal Mah. 433. Sokak No:16-B Adapazarı / Sakarya

Yetkili Servis Listesi

Sakarya	Karasu	05350575460	Mb Teknik Elektronik Servis	İncilli Mah. Kültür Cad. No:32 / Ba Karasu / Sakarya
Sakarya	Pamukova	05548997170	Sinada Isıtma Ve Soğutma Sistemleri	Elperek Mah Fatih İpekçioğlu B Blok No:83 / B No:83 Sakarya / Pamukova
Samsun	Bafra	03625427471	Çiloğlu Beyaz Eşya Servisi	Kızılırmak Mah Kabaoğlu Sok No:4 Samsun / Bafra
Samsun	Çarşamba	03628335280	Can Soğutma	Sarıcalı Mah Hasanlı Sok No:26 / D Samsun / Çarşamba
Samsun	İlkadim	03622333627	Çağrı Teknik	Derebahçe Mah Sapanca Sok No: 5 / A İlkadim / Samsun
Samsun	Vezirköprü	05354196576	Uzman Teknik	Fazıl Ahmet Paşa Mah. 107 Sok. No:18 Vezirköprü / Samsun
Siirt	Kurtalan	04844114976	Pekgöz Soğutma	Yenidoğan Mah Yeni Doğan Çarşısı No:10 Siirt / Kurtalan
Siirt	Merkez	04842246894	Şen Teknik Isıtma Soğutma	Yeni Mahalle Cemil Ertekin Caddesi Eğil Apt. No:67 Kapı No:1 Merkez Siirt
Sinop	Ayancık	03686132012	Çalışkan Beyaz Eşya Teknik Servis	"Yalı Mah Köprübaşı Cad No:20 Sinop / Ayancık "
Sinop	Gerze	03687182125	Es Büfe Elektrikli Ev Aletleri	Çarşı Mah İskele Cad No:56 Sinop / Gerze
Sivas	Gürün	03467153838	Üpınar Teknik Servis	Pınarönü Mah Ş Naci Avunduk Cad Asaf Coban Belediye Kültür Mer No:6 Sivas / Gürün
Sivas	Merkez	05434995607	Artek Isıtma Soğutma	Küçükminare Mah Dikilitaş Cad No:7 Sivas / Merkez
Sivas	Suşehri	03463112052	Termik Elektrik	Kemalpaşa Mah Erzincan Cad No: 4 / A Süşehri / Sivas
Sivas	Şarkışla	05355810634	Öztürk Tamir	Yeni Mah Değirmen Sok No:18 Sivas / Şarkışla
Şanlıurfa	Ceylanpınar	05443670482	Asan Soğutma	Ulucami Mah Cumhuriyet Cad No:120 Şanlıurfa / Ceylanpınar
Şanlıurfa	Haliliye	05325896340	Dedeçan Teknik Servis	Veysel Karani Mh. 474 Sk. Reyyan Apt. Altı No:11 Haliliye
Şanlıurfa	Hilvan	04146811289	Gümüş Elektrik	Karacurun Mah İnönü Cad No:8 Şanlıurfa / Hilvan
Şanlıurfa	Siverek	05445788068	Bütünay Teknik	Kale Mah. İnönü Cad. No:6-E Şanlıurfa / Siverek
Şanlıurfa	Viranşehir	04145113970	Baran Soğutma	Hürriyet Mah Hürriyet Cad No:6 / A Şanlıurfa/Viranşehir
Şırnak	Beytüşşebap	05444122585	Yiğit Elektronik	Elki Mah Cumhuriyet Cad No:39 Şırnak / Beytüşşebap
Şırnak	Cizre	04866163031	Uzanlar Soğutma	Yafes Mah Sittinefis Cad No:24 Şırnak / Cizre
Şırnak	Merkez	04862162153	Zeyrek Soğutma	Bahçelievler Mah Gaffar Okan Cad No:3 Şırnak / Merkez
Şırnak	Silopi	05445441437	Ertem Soğutma	Cudi Mah 4 Cad No:37 Şırnak / Silopi
Tekirdağ	Çorlu	05073485191	Full Teknik	Reşadiye Mah Mandıracı Cad 2 Sok 4 Aralık No:5 / 2 Tekirdağ / Çorlu
Tekirdağ	Kapaklı	02827173773	Arslan Teknik	Cumhuriyet Mah. Ferah Sok. No:5 / 7 Kapaklı / Tekirdağ
Tekirdağ	Süleymanpaşa	05412133692	Alper Erdin Dirican	Yavuz Mah. Zarif Sok. No:1/B Süleymanpaşa/Tekirdağ
Tokat	Erbaa	03567155057	Sistem Soğutma	Yeşilyurt Mah Atatürk Cad No:65 / A Tokat / Erbaa
Tokat	Merkez	03562288097	Gop Soğutma	Esentepe Mah. Fatih Cad 21 / A Merkez / Tokat
Tokat	Niksar	03565271527	Yaşam Teknik Soğutma	"Gazi Osman Paşa Mh Mehmet Akif Ersoy Cd No:66/21 Tokat/Niksar"
Tokat	Turhal	03562762246	Uzman Teknik Servis	Y.Selim Mah. Ş.Bülent Günel Cad. No: 15 Turhal / Tokat
Trabzon	Araklı	04627217813	Gümüştaş Teknik	Merkez Mahallesi Menekşe Sokak No:22/C Araklı Trabzon
Trabzon	Of	04627716771	Keskin Teknik Servis	Sulaklı Mah Cumhuriyet Cad No:173 / A Trabzon / Of
Trabzon	Ortahisar	04622230413	Modern Soğutma	Fatih Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:25 Ortahisar / Trabzon
Trabzon	Vakfikebir	04628414831	Bıyıklı Soğutma	Kemaliye Mah. 14 Şubat Kurtuluş Cad. No:7/B Vakfikebir / Trabzon
Uşak	Eşme	05378935493	Sirgeli Soğutma	Şehit Alibey Mah Hastane Cad No:5 Uşak / Eşme
Uşak	Merkez	05337688058	Deniz Isıtma Soğutma Sistemleri	Ünalan Mah Bodur Sok No:16 / B Uşak / Merkez
Uşak	Sivaslı	02766183457	Kahraman Soğutma Isıtma	Atatürk Mah Uğur Mumcu Cad No:6 / A Uşak / Sivaslı

Yetkili Servis Listesi

Van	Başkale	05412338485	Uğur Teknik Soğutma	Tepebaşı Mah. Tucer Sok. No:120 Başkale /Van
Van	Erciş	04323519944	Er Teknik	Vanyolu Cad Karadağlar Sok Yücesoy Yaşam Sit A Blok No: 1
Van	İpekyolu	04322171772	As Teknik	Halilağa Mah Gölbaşı Cad. Stad Arkası Sokak Gölkent Evleri B / 30 İpekyolu / Van
Van	Tuşba	05427459895	Ebinç Teknik Servis	Bahçıvan Mah Sihke Cad Ateş Sok No:16 Van / Tuşba
Yalova	Merkez	05445136840	Paşa Teknik	Bahçelievler Mah. Demirel Sok. No:2/A Yalova
Yozgat	Akdağma- deni	03543141011	Ünalanlar Elektronik	İbrahim Ağa Mah. Dumlü Pınar Cad. 7/B Yozgat / Akdağma- deni
Yozgat	Boğazlıyan	03546451245	Esgo Elektronik Beyaz Eşya	Çarşı Mah Şehit Kınalı Mustafa Sok No:14 Yozgat / Boğazlıyan
Yozgat	Merkez	03542171560	Zorlu Soğutma	Aşağınohutlu Mah Doğu Sok Ankara Apt No:20 Yozgat / Merkez
Yozgat	Sorgun	05444622082	Aras Isıtma Soğutma	Hanbaşı Mah. 23 Sk. No:1 Yozgat/Sorgun
Zonguldak	Çaycuma	03726156505	Yiğit Ticaret	Çay Mah. Ömer Kalaycı Cad. No: 22 Çaycuma / Zonguldak
Zonguldak	Ereğli	03723232036	Petek Soğutma	Bağlık Mah Hatip Sok No :103 Ereğli / Zonguldak

Değerli Tüketicimiz,

Simfer Müşteri Hizmetleri'ne aşağıda belirtilen iletişim kanalları ile başvurulabilir, ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Lütfen! aldığınız ürünün **Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız ve saklayınız**. Faturanız ve Garanti Belgenizi, Servis Hizmeti talebinizde teknisyenlere ibraz ediniz.

İthalatçı: SER D.T.M. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş. O.S.B. 23.CAD. NO:23
38010 - KAYSERİ / TÜRKİYE MENŞEİ: PRC

Üretici: Hefei Hualing Co., Ltd. (Hefei Branch 88 Yulan Main Road, Hi-Tech Development Zone, 230088, Hefei, Anhui, P.R. China)

www.simfer.com.tr
info@simfer.com.tr



@simferturkiye



www.youtube.com/@simferturkiye



www.x.com/@SimferTurkiye



www.facebook.com/@simferturkiye



www.linkedin.com/Simfer

simfer



Müşteri Hizmetleri
0850 201 0 352

simfer